



Spesifikasjoner

Motor 1 fase 230 v 2000 watt
Isolasjonsklasse IP 40
Løftkraft enkel wire maks 600kg
Wire 25 m 6mm bruddstyrke 2000kg
Wirehastighet ca 10 m/min
Vekt. 30 kg
Lengde 49cm x h27cm x b17
lengde styrekabel 10 meter

Vinsjen har full brems når man stopper. Når strømmen er av står og brems på.

Vinsjen må beskyttes mot vær/vann når den ikke er i bruk.

Kan kjøres sammenhengende opp mot 7 minutter før motor blir for varm og trenger pause.



Kjøring av vinsj

Kobles til strømnettet 1 fase 230 v
Minimum 10 amp sikring.
Sjekk at rød nødstopppknapp er ute.
Hvis ikke vri den med klokken.
For utkjøring av wire trykk nederste knappen , for innkjøring trykk øverste.

Montering

Vinsjen kan festes med medfølgende bøyler i et passende rør, men det aller beste er å få den skrudd fast direkte i en solid konstruksjon med bolter (12mm) som går rett inn i gjengene i rammen. Kommer man ikke til på baksiden kan man bruke flatjern som på bildet under til høyre. Solide plankebiter fungerer og bra.



Vedlikehold

Girkassen er livstidsmurt med grease.
Smør wire med noe som trekker inn for eks Prolan sauefett og gjerne grease utvendig.

For å bytte wirejør ut alt og skru motor og gir løs fra rammen. (4 unbrako) Dra alt ut av rammen . Wire er festet på innsiden av trommelsiden.

Skal vinsjen brukes til trekk kan den skrus fast på vegg eller gulv. Endestoppbøylen kan være plagsom fordi wire kan berøre, og vinsjen stopper. Det beste er ofte å fjerne bøylen. Wire kan og gå ut sideveis som vist på bildet under. Sjekk at ikke wire tar i rammekant ved lite på trommel.

Ved bruk av kastblokk kan kroken festes oppe på vinsjen, se tegning til høyre under. Obs, dette kan gi over 1200 kg belastning på vinsjfestet.

Husk bruk av vinsj kan være farlig!

